

Anleitung Einrichtung Modem Fritz!Box 7530:

1. Schritt

Schließen Sie die Fritzbox mit den beiliegenden Kabeln an die Stromversorgung und an die Telefonsteckdose an. Warten Sie anschließend, bis das Modem vollständig gestartet und synchron ist. Sobald die Power LED durchgehend leuchtet ist das Modem gestartet, synchron und kann konfiguriert werden.

2. Schritt

Schließen Sie nun einen PC, am besten mit dem LAN-Kabel, an einem der LAN-Anschlüsse am Modem an und öffnen Sie anschließend einen Internetbrowser, z.B.: Internet Explorer, Google Chrom, Safari, Mozilla Firefox oder ähnliches. Geben Sie nun im Browser in die Adressezeile <http://fritz.box> ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter. Alternativ können Sie auch die IP-Adresse <http://192.168.178.1> verwenden.

3. Schritt

Wählen Sie im ersten Schritt Ihre Sprache aus und bestätigen Sie mit OK. Danach werden Sie aufgefordert das Fritz!Box Passwort einzugeben. Das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Modems. Klicken Sie danach auf Anmelden und wählen Sie in den Ländereinstellungen „Österreich“ aus. Klicken Sie nun auf „Weiter“.

4. Schritt

Die Box startet anschließend neu. Nach erfolgreichem Neustart und erneuter Passwort Eingabe werden Sie automatisch auf den Installationsassistenten weitergeleitet.

5. Schritt

Bestätigen Sie die Diagnose und Wartung mit OK und klicken Sie auf „Weiter“, um den Assistenten zu starten. Klicken Sie nun so lange auf „Weiter“, bis Sie bei der Auswahl des Internetanbieters angekommen sind.

6. Schritt

Wählen Sie dort „highspeed.vol.at“ als Internetanbieter aus und klicken Sie so lange auf „Weiter“ bis der Assistent geschlossen wird.

7. Schritt

Die Einstellungen werden von der Box übernommen. Sobald Sie auf der Übersichtsseite sind, ist die Einrichtung abgeschlossen und die Verbindung zum Internet ist hergestellt.

Support:

Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 12 Uhr
E-Mail: support@volhighspeed.at
Hotline: 05572 501-901
Homepage: volhighspeed.at/support/




DSL/VDSL


DECT


2,4 GHz und 5 GHz
Dual-WLAN AC + N


1 x USB




1 x analog


4 x Gigabit-LAN

Telefonkabel:

Stecken Sie das breite Ende vom beiligende **Telefonkabel** in den **mittleren** Steckplatz Ihrer Telefondose. Verbinden Sie das schmale Ende vom **Telefonkabel** mit dem **grauen DSL Steckplatz** an der Fritz!Box. Der Stecker muss hörbar einrasten.

Stromkabel:

Stecken Sie das runde Steckerende das **Netzteils** in die runde **Power** Buchse am Modem und stecken Sie den Stromstecker in eine Steckdose.

Festnetztelefon:

Wenn Sie eine highspeed Internet Telefonnummer haben, muss Ihr Telefon noch an der „**FON1**“ Buchse am Modem angeschlossen werden. Ein ev. notwendiger Adapter liegt bei.

Support:

Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 12 Uhr
E-Mail: support@volhighspeed.at
Hotline: 05572 501-901
Homepage: volhighspeed.at/support/

